












Робот-инструктор – инструкция по сборке































Схема подключения:

- Правый мотор – порт B
- Левый мотор – порт A
- Мотор сзади – порт C
- Датчик жестов – порт D