


Базовая тележка – ИК датчик – Инструкция по сборке



Подключите датчик ИК к порту А.