


Вентилятор – Инструкция по сборке





Подключите мотор к порту В, а датчик жестов – к порту Е.