


Базовая тележка – датчик линии – Инструкция по сборке



Подключите датчик линии к порту F.