

Базовая тележка – датчик магнитного поля – Инструкция по сборке



Подключите датчик магнитного поля к порту F.